

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Argentina

Acceso a los códigos de avería

- Los códigos de avería se muestran mediante el testigo de averías.
- Asegúrese de que el contacto esté quitado.
- Puentee el terminal 15 del conector de transmisión de datos y masa utilizando un cable con interruptor - contactos normalmente abiertos **Fig. 1**.
- Dé el contacto.
- Accione el interruptor durante 2,5-7 segundos.
- Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Cada código de avería está compuesto por dos grupos de uno o más parpadeos **Fig. 2**.
- Los parpadeos largos indican las decenas de los códigos de avería **Fig. 2** [A].
- Los parpadeos cortos indican las unidades de los códigos de avería **Fig. 2** [C].
- Cada parpadeo está separado por una breve pausa **Fig. 2** [B].
- Cada código de avería está separado por una pausa larga **Fig. 2** [D].
- Por ejemplo: Se muestra el código de avería 12 **Fig. 2**.
- Repita el procedimiento. Anote los códigos de avería.
- Contraste la información con la tabla de códigos de avería. Efectúe las reparaciones necesarias.

