



FORD MOTOR CO.

MOTOR : 255 [4.2L] - 302 [5.0L] - 460 [7.5L] - V-8

Orden de encendido 1-5-4-2-6-3-7-8

Rotacion: Sentido contrario al reloj

Los cuadrados indican la posicion de las trabas 1976

Los circulos indican la posicion de las trabas para :
modelos 1977 y posteriores.