

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 Villa Ballester Pdo. Gral. San Martín Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Argentina

Acceso a los códigos de avería

- Asegúrese de que el contacto esté quitado.
- Puentee los terminales GND y TEN del conector de transmisión de datos **Fig. 1**.
- Conecte el LED de pruebas entre los terminales FEN y B+ **Fig. 1**.

NOTA: Enchufe la conexión positiva del LED de pruebas en el terminal B+ del conector de transmisión de datos.

- Dé el contacto.
- Cuento los parpadeos emitidos por el LED. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos de avería.
- Los parpadeos largos indican el dígito izquierdo.
- Los parpadeos cortos indican el dígito derecho.
- Quite el contacto.
- La memoria de averías del módulo de control del motor también se puede comprobar utilizando un equipo de diagnóstico adecuado, conectado al conector de transmisión de datos.

