

**Mecatrónica Géminis**  
**ROCA 2064 Villa Ballester Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.**  
**Teléfono: 15 5768 0280**  
**Argentina**

## Inyector

Comprobación y limpieza del inyector: Véase Procedimientos generales de prueba.

### Comprobación de la resistencia - [Fig. 4](#)

Datos técnicos	
Terminales	Resistencia
2 y 3	1,2-1,6 $\Omega$

- Asegúrese de que no esté dado el contacto.
- Desconecte el conector del inyector.
- Compruebe la resistencia entre los terminales del inyector [Fig. 81003](#) [2].

### Comprobación de la señal - [Fig. 5](#)

Datos técnicos		
Terminales	Estado	LED
2 y 3	Motor arrancando	Parpadeando

- Asegúrese de que no esté dado el contacto.
- Desconecte el conector del inyector.
- Conecte la luz del LED de pruebas entre los terminales del conector del mazo de cables.
- Arranque el motor brevemente.
- Compruebe si el LED parpadea.
- Si el LED no parpadea: Compruebe el cableado.

