

Situación de las varillas del cierre:



A la hora de montar el tirador exterior, primero colocar correctamente la chapa interna y luego se mete la varilla del tirador por donde está la flecha. Encajar la punta de plástico en el sitio del cierre y atornillar las tuercas.

Lo demás es ir montándolo en orden inverso.

Sólo se cambia el cierre centralizado (a la derecha). Lo demás no hace falta cambiarlo si no está dañado.

