

**Mecatrónica Géminis**  
**ROCA 2064 Villa Ballester Pdo. Gral. San Martín Pcia. Bs. As.**  
**Teléfono: 15 5768 0280**  
**Argentina**

**Método 1**

- Dé el contacto.
- Conecte el LED de pruebas entre el terminal C3 del conector de transmisión de datos y el borne positivo de la batería **Fig. 1**.
- Puentee el terminal C2 del conector de transmisión de datos y masa utilizando un cable con interruptor - contactos normalmente abiertos **Fig. 1**.
- Accione el interruptor durante 2,5-5 segundos.
- El LED o el testigo de averías emitirán el código luminoso 12.
- Repita el procedimiento del interruptor hasta que aparezca el código 11.
- Accione el interruptor durante 10-20 segundos.
- Quite el contacto.
- También se puede utilizar un equipo de diagnóstico adecuado para borrar datos de la memoria de averías del módulo de control del motor.

