

ZONA DE CARGA

Cajas de fusibles/placas de relés

1	Relé de alimentación del enchufe del remolque
2	-
3	Relé de regulación del asiento
4	Relé de circuitos auxiliares del encendido
5	Relé de la bomba de combustible
6	Relé del motor del limpiavientos
7	
8	Relé de la ventanilla térmica tras.
9	-
10	Relé del conector de alimentación auxiliar
11	Relé de alimentación del enchufe del remolque
F20	(5A) Amplificador de la señal de la antena
F21	(5A) Aire acondicionado tras.
F22	(5A)
F23	(10A)
F24	(40A) Sistema de seguridad pasiva
F25	(15A) Sistema de navegación
F26	(25A) Módulo de control funciones de puerta del. dch.
F27	(30A)
F28	(30A)
F29	(40A) Sistema de seguridad pasiva
F30	(40A) Sistema de seguridad pasiva
F31	(10A) Calefacción del volante
F32	(15A) Sistema de control de suspensión
F33	(25A) Sistema de entrada y arranque sin llave (Keyless entry & start)
F34	(25A) Módulo de control funciones de puerta del. izqd.
F35	(30A) Amplificador del equipo de sonido
F36	(10A) Sistema telemático
F37	(5A) Cámara de visión tras.
F38	(10A) Sintonizador de televisión
F39	(7,5A) Sistema de supervisión de presión de neumáticos

Datos de vehículo:

Matrícula:

Modelo: **Mercedes Benz M-Class (164) [05-11]**

Código de motor:

642.940

Año de construcción:

